



CARDSUPPLY

- plastkortskrivare och tillbehör helt enkelt!


Snabbguide eMedia




CARDSUPPLY

- plastkortskrivare och tillbehör helt enkelt!

Snabbguide eMedia



Gör nu kortets rubrik "MEDLEMSKORT" genom att välja ett textobjekt i vänstermenyn. Placera textobjektet där du vill ha det.





Om Du vill ändra typsnitt eller färg kan Du göra det i högermenyn genom att klicka på "Font". I högermenyn kan du också ange exakt placering på textobjektet och dessutom vrida texten.

CARDSUPPLY

- plastkortskrivare och tillbehör helt enkelt!


Snabbguide eMedia



CARDSUPPLY

- plastkortskrivare och tillbehör helt enkelt!

Snabbguide eMedia



Cardsupply Sweden AB
Rådjursstigen 7
641 53 Katrineholm

0150-784 20 - 013-10 09 10
info@cardsupply.se

www.cardsupply.se